

Uruchomienie robota Thymio:

1. Wyjmij robota Thymio z pudełka.
2. Dotknij i przytrzymaj przez 3 sek. okrągły, środkowy przycisk na obudowie robota.
3. Jeśli Thymio nie odpowiada, podłącz go do komputera przewodem USB dołączonym do robota w celu jego naładowania. Po podłączeniu robota do źródła zasilania, robot uruchomi się automatycznie.
4. Gdy robot się uruchomi, wyda z siebie dźwięk i zapali się na kolor zielony.
5. Następnie wybierz jeden z gotowych trybów pracy lub uruchom oprogramowanie i zacznij naukę programowania.
6. Wyłączenie całkowite robota następuje po ponownym przytrzymaniu przez 3 sek. okrągłego przycisku na obudowie robota.